

# Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)



All you need. With love.

(1)Kola; Kola; Kóľka; Kerekek	(2)Kríž; Križ; Element bazowy, Talp	(H)Plynový píst; Plynový piešť; Á Podnožnik pneumatyczny; Á Hidraulikus állítorúd	
X5	X1	X1	
(4)Sedák & mechanismus; Sedák & mechanismus; Siedzisko & mechanizm; Ülőrész & mechanizmus	(í )Záda, Chrbát; Oparcie; Háttámla	(í )Područky; Područky; Podpórka; Á Kartámasz	
X1	X1	X2	
(7)			
1.  x4 1/4"x1-1/4"	2.  x6 1/4"x1-3/8"	3.  x1 5mm	
X1	1. Napřed nasadte všechny šrouby. Pak je utáhněte. Najprv nasadte všetky skrutky a potom ich utiahnite. Najpier proszę przykręcić wszystkie śruby i dokręcić. Előbb csavarozza és jól húzza be az összes csavart.  2. Pravidelně kontrolujte šrouby. Pravidelne kontrolujte skrutky. Śruby należy regularnie kontrolować. Á csavarokat rendszeresen ellenőrizze.	A B C D E F	

# Návod k použití (CZ), Návod na použitie (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)

## 1132002 - 1132004 (SK2021)

### (CZ) 1 Nastavení výšky loketní opěrky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítka na loketních opěrkách. Uvolněním stisku tlačítka se poloha opěrky zablokuje.

### 2 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojet' směrem nahoru a mírně se nadzvihňte.

Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojet' směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

### 3 Nastavení sklonu zádové opěrky

Vytáhněte páčku a zádovou opěrku sklopte do požadované polohy. Uvolněte páčku a opěrka se uzamkne v požadované poloze.

### 4 Kolečko pro nastavení síly protiváhy

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšte sílu protiváhy.

Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snížte sílu protiváhy.

### (SK) 1 Nastavenie výšky laktovej opierky

Pre nastavenie výšky stlačte tlačidlá na laktových opierkach. Uvoľnením tlačidla sa poloha opierky zablokuje.

### 2 Nastavenie výšky sedadla

Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatiahnite za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnite.

Tým sa sedadlo posunie do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatiahnite za rukoväť smerom hore a vlastnou hmotnosťou posuňte sedadlo dole.

### 3 Nastavenie sklonu chrbtovej opierky

Vytiahnite páčku a chrbtovú opierku sklopte do požadovanej polohy.

Uvoľnite páčku a opierka sa uzamkne v požadovanej polohe.

### 4 Koliesko na nastavenie sily protiváhy

Otočením kolieska v smere hodinových ručičiek zvýšte silu protiváhy.

Otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek znížte silu protiváhy.



[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

All you need. With love. [www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)

## **(PL) 1 Regulacja wysokości podłokietnika**

W celu ustawienia wysokości wcisnij przyciski na podłokietnikach. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie położenia podłokietnika.

## **2 Regulacja wysokości siedziska**

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociągnij za uchwyt do góry i lekko się unieś.

Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia siedziska

należy pociągnąć za uchwyt do góry i wywrieć nacisk ciężarem ciała w dół.

## **3 Regulacja pochylenia oparcia pleców**

Wyjmij dźwignię i pochyl oparcie pleców do pożdanego położenia.

Zwolnij dźwignię w celu zablokowania oparcia w pożdanym położeniu.

## **4 Pokrętło regulacji siły przeciwwagi**

Poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększyz siłę przeciwwagi.

Poprzez obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszyz siłę przeciwwagi.

## **(HU) 1 Kartámla magasság beállítása**

A magasság beállításához nyomja meg a kartámlákon található gombokat. A gombok elengedésével rögzíti a támla helyzetét.

## **2 Ülőlap magasság beállítása**

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel.

Ezzel az ülőlap a kérőt magasságra kerül. Amennyiben lejjebb szeretné helyezni,

húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja le az ülőlapot.

## **3 Háttámla dőlések beállítása**

Húzza ki a kart, és állítsa a háttámlát a kívánt helyzetbe.

Engedje el a kart, és a támla a kívánt helyzetben rögzül.

## **4 Ellensúly-beállító kerék**

A kerék elfordításával jobbra növeli az ellensúly mértékét.

A kerék elfordításával balra csökkenti az ellensúly mértékét.



[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

All you need. With love. [www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)