

**Návod na inštaláciu a obsluhu
hodín riadených rádiosignálom
model 3218.R.28, 3218.R.40, 152.R.25, 152.R.30,
152.R.40, 3711.R.30, 3711.R.40
Kat. č. 028024-028026**

použitý strojček: HECHINGER

1. Vyberte špendlík, ktorý fixuje ručičky v pozícií 12:00.
2. Vložte do strojčka batériu typ LR 6 (AA) v správnej polarite.
3. Po niekoľkých sekundách začnú hodiny prijímať časový signál. Ručičky sa pohybujú polovičnou rýchlosťou.
4. Po prijatí a overení celého časového údajá sa hodiny automaticky nastaví rýchlim behom na správny čas. Pri kvalitnom nerušenom príjmu sa hodiny nastaví behom 5 minút. Ak je príjem rádiosignálu DCF rušený a hodiny sa behom 10 minút nenastaví zastavia sa na pozícií 12:00 hodín. Ďalšie pokusy o zachytenie signálu DCF robia hodiny vždy v hodinových intervaloch.

UPOZORNENIE

Ak sa hodiny nenastavia na správny čas behom 2 hodín, vyberte batérie, po piatich minútach opakujte nastavenie od bodu 2.

V žiadnom prípade neotvárajte hodiny a **neotáčajte** ručičkami, dôjde k poškodeniu hodinového strojčka.

Zmena na letný čas a späť prebehne automaticky.

Možné zdroje rušenia príjmu rádiosignálu DCF

- kovové obloženie budov a miestností, kovové stavebné prvky (nosníky, armatúry, strechy)
- silné steny a izolácie, suterénne a pivničné priestory
- atmosferické poruchy, búrky
- neodrušené elektrospotrebiče
- televízory a počítače, umiestnené v blízkosti hodín