

Návod na inštaláciu a obsluhu hodín riedených rádiosignálom model 3218.R,28, 3218.R.40, 152.R.25, 152.R.30, 152.R.40,

3711.R.30, 3711.R.40

použitý strojček: HECHINGER

1. Vyberte špendlík, ktorý fixuje ručičky v pozícii 12:00.
2. Vložte do strojčka batériu typ LR 6 (AA) pri dodržaní správnej polarít.
3. Po niekoľkých sekundách začnú hodiny prijímať časový signál.
Ručičky sa pohybujú polovičnou rýchlosťou.
4. Po prijatí a overení časového údaj sa hodinky automaticky nastaví rýchlym chodom na správny čas. Pri kvalitnom nerušenom prijíme sa hodiny nastaví do 5 minút. Ak je príjem rádiosignálu DCF rušený a hodiny sa počas 10 minút nenastaví, zastaví sa na pozícii 12:00 hodín. Ďalšie pokusy o zachytenie rádiosignálu DCF robia hodiny vždy v hodinových intervaloch.

UPOZORNENIE

Pokiaľ sa hodiny nenastaví na správny čas počas 2 hodín, vyberte batériu, po piatich minútach opakujte nastavenie od bodu 2.

V žiadnom prípade neotvárajte hodiny a **neotáčajte** ručičkami, dôjde k poškodeniu hodinového strojčka.

Možné zdroje rušenia rádiosignálu DCF

- kovové obloženie budov a miestností, kovové stavebné prvky (nosníky, armatúry, strechy)
- hrubé múry a izolácie, suterénne a pivničné priestory
- atmosférické poruchy, búrky
- neodrušené elektrospotrebiče
- televízory a počítače umiestnené v blízkosti hodín

ZÁRUKA

Nárok na reklamáciu zaniká odstránením krytu hodín, manipuláciou s ručičkami alebo hodinovým strojčekom. Výrobca neručí za správnu funkciu hodín vo všetkých lokalitách (vid' možné zdroje rušenia prijímu rádiosignálu DCF). Správna funkcia hodín je odskúšaná v bežných podmienkach a prípadná nefunkčnosť či nespoľahlivosť hodín za špecifických podmienok nemôže byť oprávnenou reklamáciou.