

Návod na použitie WEDO PLUS

Kat.č. 043043

Napájanie

Prostredníctvom 9 V batérie

Otvoriť schránku batérie na spodnej časti obslužného dielu a podľa určení vložiť batériu.

Umiestnenie váhy

K dosiahnutiu dobrých výsledkov váženia postavte váhu na rovný podklad. Pri umiestňovaní váhy sa bezpodmienečne vyhnite chvejúcim sa plochám, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkým a zaprášeným priestorom, teplotám pod 10° C a nad 30° C.

Uvedenie do prevádzky

Ein/ on stisnúť tlačidlo - na ukazovateli sa objaví **8888**

Čakajte až **0**

Vypnutie váhy

Aus/ off stisnúť tlačidlo - váha sa vypne.

Upozornenie: Pri prevádzke s batériami sa váha samočinne po 90 sekundách nepoužívania vypne.

Funkcia tara a dovažovanie

1 Funkcia dovažovanie

Váhu zapnúť. Položiť nádobu. Objaví sa hmotnosť - stisnúť tlačidlo -

Tara / tare - na ukazovateli sa objaví **0**.

Vážený tovar A vložte do nádoby - na ukazovateli sa objaví hmotnosť váženého tovaru A.

Stisnúť tlačidlo **Tara / Tare** - na ukazovateli sa objaví **0**

Do nádoby priložiť tovar B. Váha ukáže hmotnosť položky B. Stisnutím **Tara / tare** - na ukazovateli sa objaví celková hmotnosť nádoby a položiek A, B.

Opakovanie je možné do maximálnej nosnosti váhy (nádobu a vážené položky).

Upozornenie: Po odstránení nádoby a vážených položiek je váha schopná znova vážiť.

2 Funkcia tara

Váhu vypnúť. Položiť nádobu

Váhu zapnúť - na ukazovateli sa objaví **0**.

Vážený tovar A vložiť do nádoby

Na ukazovateli sa objaví hmotnosť váženého tovaru A

Stisnúť tlačidlo - **Tara / tare** na ukazovateli sa objaví celková váha nádoby a položky A

Znova stisnite tlačidlo **TARE / TARA** - na ukazovateli sa objaví **0**

Opakovanie je možné do maximálnej nosnosti váhy (nádobu a vážené položky).

Upozornenie: Pre ďalšie váženie váhu vypnúť a nasledovne znova zapnúť.

-XXX Na ďalšie váženie je potrebné váhu vypnúť a znova zapnúť.

Hlásenie zavad:

Lo vymeňte batérie

E nosnosť váhy je prekročená

-E Podkročená nosnosť.

Záruka

5 rokov od dátumu predaja poskytujeme záruku na závady, ktoré spočívajú v prípadných chybách materiálu alebo dielenskom spracovaní. Ak sa vyskytne záhada, obráťte sa prosím na Vášho predajcu alebo pošlite váhu (pokiaľ je možné v originálnom obale, prípadne dôkladne zabalenú) priamo k nám.

Prosím, nezabudnite priložiť doklad o zakúpení, na ktorom je zrejmé dátum predaja. Neprimeraným zaobchádzaním zaniká nárok na záruku. Napríklad ak ste použili batérie neopatrené fóliou, alebo ste váhu sami otvorili. Na súčasnom nábytku môžu byť rôzne laky alebo plasty, ktoré sa ošetrujú rôznymi ochrannými prostriedkami. Niektoré z týchto prostriedkov môžu podložky váhy narušiť alebo zanechať na nábytku neprijemné stopy. Za takúto škodu nemôže byť poskytnutá záruka. Používajte preto pod Vašu váhu protisklznú podložku.

Technické údaje:

Nosnosť: 2000 g

Delenie stupnice: 1 g

Napájanie: 9 V batéria

Váha: 486 g

Rozmery: 145 x 185 x 60 mm

Talier váhy: 125 mm

Tento prístroj zodpovedá nárokom EN 50081-1, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Upozornenie: Pri mimoriadnych elektromagnetických vplyvoch, napr. Pri počúvaní rozhlasového prijímača v bezprostrednej blízkosti, môžu byť negatívne ovplyvnené hodnoty na prístroji. Po skončení rušivých vplyvov je výrobok funkčný, prípadne sa musí prístroj znova zapnúť