

Elektronická váha WEDO PAKET 50/20

Návod na použitie

Kat. č.: 043190, 043191



Napájanie

Adaptér WEDO (1) alebo 9 V batéria (2).

(1) Zapojte adaptér do zadnej časti váhy a následne do elektrickej zásuvky.

(2) Použitie batérie: otvorte priestor na spodku ovládača váhy a vložte ju podľa naznačenia.

Inštalovanie váhy - upozornenia

Pre dosiahnutie presnosti vo vážení umiestnite váhu na pevný podklad. Vyvarujte sa základni, ktorá je nestabilná alebo miestu, ktoré je vystavené priamemu slnku, vlhkému a prašnému prostrediu. Ideálna teplota v miestnosti je 10°C až 30°C.

Zapnutie a vypnutie váhy

An
On

Zápnutie. Stlačte tlačítko An/On. Na displeji sa objaví



následne



Aus
Off

Vypnutie. Stlačením Aus/Off sa váha vypne.

Funkcie pamäte

Speicher
Memory

Umiestnite prázdny kontajner na vážiacu platformu - displej ukazuje váhu kontajnera.



Stlačte **Speicher/Memory** - na displeji sa objaví

Vložte predmet **A** do kontajnera - displej zobrazí váhu predmetu **A**.



Stlačte opäť **Speicher/Memory** - na displeji sa objaví

Do kontajnera vložte predmet **B** - displej ukazuje váhu predmetu **B**.

Stlačením **Speicher/Memory** displej ukazuje celkovú váhu predmetov **A + B** váhu kontajnera.

Proces pridávania predmetov môžete opakovať až dovtedy, pokiaľ nie je prekročená maximálna kapacita váhy, t.j. 20/50 kg.

Keď odoberiete kontajner s váženými predmetmi z vážiacej platformy, váha je pripravená k ďalšiemu vážiacemu procesu.

Funkcia TARA

Tara
Tare

Umiestnite prázdny kontajner na vážiacu platformu - displej ukazuje váhu kontajnera.

0.000

Stlačte Tara/Tare - na displeji sa objaví

Vložte predmet A do kontajnera - displej zobrazí váhu predmetu A.

0.000

Stlačte Tara/Tare - na displeji sa objaví

Do kontajnera vložte predmet B - displej ukazuje váhu predmetu B.

0.000

Stlačením Tara/Tare displej sa objaví

Proces pridávania predmetov môžete opakovať až dovtedy, pokiaľ neprekročíte maximálnu kapacitu váhy.

Keď odoberiete kontajner s váženými predmetmi z vážiacej platformy, váha

XX.XXX

ukazuje mínusovú hodnotu

Stlačením Tara/Tare je váha pripravená k ďalšiemu váženiu.

Halten
Hold

Ak vážite predmet, ktorý zakrýva svojím rozmerom displej, stlačte Halten/Hold a vážený predmet z platformy odoberte. Displej cca 5 sekúnd ukazuje váhu predmetu.

Hlásenie chýb

LO

Adaptér je poškodený alebo treba vymeniť batériu.

E

Je prekročená maximálna vážiaca kapacita.

OUT 2

Paket 20 - prázdna nádoba presiahla 16 kg

UN 50

Paket 50 - prázdna nádoba presiahla 16 kg

Záruka

Váha je dodávaná kompletná. Na vyhotovenie a materiál je poskytovaná 3-ročná záruka od dátumu zakúpenia. V prípade nutnosti vrátenia váhy z dôvodu poruchovosti, resp. vady materiálu je nutné váhu vrátiť v originálnom balení. Dôležité: priložte doklad o zaplatení (pokladničný blok/faktúru). Záruka sa nevzťahuje na batérie, podobne i v prípade poškodenia váhy z nedbanlivosti, prípadne presilenia váhy, reklamácia nebude uznaná. V prípade použitia vadných (vytekajúcich) batérií nenesie výrobca za následné poškodenie váhy zodpovednosť.

V súčasnosti sa nábytok natiera rôznymi nátermi a leštidlami. Ak na takýto podklad umiestnite váhu, gumené podložky môžu tento podklad poškodiť. Preto z tohto dôvodu takýto podklad chráňte podložkou, ktorú umiestnite pod váhu. Za následné škody vzniknuté na nábytku nenesie výrobca zodpovednosť.

Technické parametre	Paket 50	Paket 20
Kapacita:	50 kg	20 kg
Krokovanie:	20 g	10 g
Napájanie:	9 V batéria alebo sieťový adaptér WEDO	
Váha:	3914 g	3914 g
Rozmery váhy:	314 x 302 x 56 mm	314 x 302 x 56 mm
Rozmery platformy:	319 x 308 x 25 mm	319 x 308 x 25 mm
Prod. No.:	50 775020	50 772010



Prehlásenie o zhode: Váha Optimo vyhovuje normám EMC (2004/108).

Upozornenie: Hodnoty na displeji môžu byť ovplyvnené pri silných elektromagnetických vplyvoch, napr. keď používate v blízkosti váhy vysielачku. V prípade, že tento vplyv eliminujete, váhu vypnite. Po opätovnom zapnutí môže byť použitá na svoj účel.