

Zošívačky na uzatváranie kartónových krabíc SHS

Kat.č. 073017



Pracovný postup:

Zásobník zošívačky naplňte spinkami odpovedajúcich rozmerov podľa modifikácie zošívačky. Prítláčnú pružinu v zásobníku vysuňte uvoľnením čelnej pružiny umiestnenej na konci zásobníka. Zošívačku priložte na naplnený kartón a to prednou časťou k miestu, kde má byť urobený spoj uzavretých chlopní. Stlačením páky smerom dole vykonáte zasunutie spinky do kartónu a jej následné uzatvorenie.

Zošívačky majú nastavovaciu skrutku na nastavenie hĺbky ohybu spinky vnútri v kartóne. Otáčaním skrutky proti smeru hodinových ručičiek zvyšujete uzavretie spinky a naopak.

Ohýbacie nože sú výmenné diely (spotrebný materiál) a nevzťahuje sa na ne záruka.

**Upozornenie: nikdy nevkladajte prsty ani iné časti tela do otvoru pre orezávací nôž ani pod zošívaciú hlavu!
Nebezpečenstvo zranenia!!!**

Medzi baleným predmetom vnútri v krabici a kartónom musí byť cca 20 mm voľného priestoru na zasunutie ohýbacích nožov. Nedodržanie tohto ustanovenia môže spôsobiť poškodenie baleného predmetu alebo zošívačky.