

Návod na použitie

CS kompaktný zdvíhací navijak

Kat. č. 282010 – 282012

Dôležité prečítať pred použitím.

Dôležité odporúčania na použitie

Navijak je navrhnutý len na funkciu zdvíhania. Musí byť používaný podľa inštrukcií poskytnutých výrobcom.

Neposlúchnutie inštrukcií môže viesť k nehodám.

Navijaky sú dodávané bez lana. Užívateľ musí zaistiť správnu inštaláciu systému pred použitím.

Skontrolujte funkčnosť navijaku pred každým použitím.

Nepoužívajte produkt, ak máte akékoľvek pochybnosti vzťahujúce sa na funkčnosť produktu.

Pripevnenie lana

UPOZORNENIE: Používajte len tie laná, ktoré vyhovujú rozmerom a kvalite uvedeným na štítku navijaku. Inštalujte lano s pomocou dielov dodaných s navijakom. Uistite sa, že skrutka na upevnenie lana je dotiahnutá na maximum.

Zatlačte a zdvihnite vrchnák



2) Vyberte z tela navijaku bubon:
Uvoľnite maticu a vytiahnite os (čap).



3) Upevnenie lana:
Pretiahnite lano cez otvor v plášti.
Upevnite lano pomocou káblvej poistky dodanej s navijakom. Lano by malo presahovať za poistku o niekoľko milimetrov.
Uistite sa, že je skrutka dotiahnutá maximálne (deformácia hlavy skrutky alebo dokonca jej zničenie)



4) Inštalácia bubnu:
Znovu nainštalujte bubon, os (čap) a matku na telo navijaku. Utiahnite matku proti plášťu bez veľkej námahy kľúčom 17 mm.
Potom uvoľnite matku o 1 otáčku tak, aby nebol bubon zablokovaný.



5) Inštalácia páky (neoddeliteľná páka)

Nainštalujte páku na os otáčaním a uistite sa, že je v rovine.

Uťahnite dodanú matku s použitím kľúča 19 mm. Uistite sa, že smer navíjania odpovedá ukazovateľom na telese navijaku.

UP= NAHOR : navíjanie lana.

DOWN= DOLE : odvíjanie lana.

6) Navíjanie lana

Minimálne dve otáčky(závity) lana musia vždy zostať na bubnu a obmedzenie musí byť farebne vyznačené. Lano musí byť inštalované pod napätím. Uistite sa, že je lano navinuté správnym spôsobom.

7) Znovu nainštalujte kryt

Dve zarážky po stranách vložte do odpovedajúcich otvorov spodnej časti a zatlačte.

Dôležité doporučenie pre použitie

UPOZORNENIE: Je zakázané:

- Zdvíhať a prepravovať osoby
- Postavenie alebo pohyb osôb pod zaveseným bremenom.
- Zdvíhať závažia pomocou lana, keď nie je v kolmom uhlu na os
- Pri zdvíhaní rozhúpať bremeno.
- Nechat bremeno zavesené na lane navijaku po pracovnej dobe.



Nikdy nepoužívajte navijak s plne obvinutým lanom. Na bubnu vždy nechajte min. 2 závity lana. Veľmi doporučujeme, aby ste toto obmedzenie farebne označili.

Nikdy nenavíjajte lano v opačnom smere než je normálna rotácia bubnu – tretia brzda nebude pracovať.

Nikdy nenechávajte navijak v dosahu detí, alebo osôb, ktoré nie sú oboznámené s jeho ovládaním.

Používajte navijak len s použitím originálnej kľuky. Navijak nebol navrhnutý na prevádzku s akýmkoľvek typom motora.

Nikdy nerozoberajte navijak alebo nemeňte jeho usporiadanie.

Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie uvedené na štítku navijaku.

Nikdy nepoužívajte navijak s opotrebovaným alebo porušeným lanom alebo upínacími páskami. Dodržujte všetky doporučenia týkajúce sa opotrebovaniu lana.

Navijaky sú dodávané bez lana a upínacích páskov. Užívateľ musí zaistiť správnu inštaláciu systému a vykonanie prevádzkových skúšok podľa miestnych bezpečnostných predpisov.

Skontrolujte funkčnosť navijaku pred každým použitím.

Výrobok musí byť upevnený najmenej v troch bodoch (vid. schéma uvedená nižšie).

Teplota vonkajšieho prostredia musí byť v rozmedzí -10°C do +50°C