

NÁVOD NA POUŽITIE VYVAŽOVAČA 810

Kat. č. 514065-514068

Pripravenie vyvažovača

Vyvažovač pripevnite priamo na d pracovné miesto pomocou otočnej vidlice na vrchnej strane vyvažovača.

PONMÁMKA: Skrutky musia zniesť minimálny ohyb zodpovedajúci šesťnásobku hmotnosti vyvažovača a záťaže.

Pripojenie nástrojov

Vyvažovač je vybavený úchytou na pripojenie pracovného nástroja.

Varovanie: Nikdy nevyťahujte úchyt na náradie, vždy zdvíhajte nástroje v úchyte.

Nastavenie káblovej zarážky

Nastavenie robte s pripevneným nástrojom a so správnou nastaveným napätím pružiny. Povoľte zarážku a posuňte hore alebo dole tak, aby nástroj bol v požadovanej pracovnej výške. Zarážku pritiahnite

Automatická zámka

Ak je napätie pružiny príliš malé a pružina by sa mohla poškodiť, automatická zámka povolí a zabráni tým pretočeniu bubna,

Údržba

Vyvažovač nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pravidelne skontrolujte opotrebovanie kábla, úchytu a otočnej vidlice. opotrebované časti ihneď vymeňte. Vyvažovač nie je treba premazávať.

Nastavenie napätia pružiny

POZOR! Pred nastavením napätia pružiny pripevnite všetku používanú záťaž.

Zvýšenie napätia pružiny

Ak nástroj pripevnený ku káblu klesá, nie je napätie pružiny vyvažovača dostatočné.

Zvýšenie napätia pružiny:

1. Otočte hlavnou hriadeľou (a) pomocou francúzskeho kľúča proti smeru hodinových ručičiek
2. Otočte hriadeľou ešte o 1 otáčky (jedno klapnutie)



Zníženie napätia pružiny

Ak je zarážka príliš natlačená na vodič kábla (18), je napätie pružiny vyvažovača príliš veľké.

Zníženie napätia pružiny:

1. Pootočte hlavnou hriadeľou (a) pomocou francúzskeho kľúča proti smeru hodinových ručičiek len aby ste povolili páčku záveru napätia (b)
2. Zatlačte páčku záveru napätia (b)
3. Pomaly nechajte otáčať hriadeľ v smere hodinových ručičiek
4. Povoľte páčku až započujete klapnutie (1/4 otáčky)
5. Opakujte, pokiaľ nedosiahnete požadované napätie pružiny.

Po zvýšení napätia pružiny skontrolujte, či je možné vytiahnuť požadovanú dĺžku kábla bez toho, aby bola pružina vytiahnutá až na doraz.

Servis

Pri výmene náhradných dielov musí byť vyvažovač rozobraný podľa nasledujúcich pokynov“

1. Úplne uvoľnite napätie pružiny.
2. Zložte nástroj a všetku záťaž.
3. Zložte vyvažovač zo závesu a položte ho na pracovný stôl.
4. Odskrutkujte vodič kábla (18).
5. Odoberte kryt vyvažovača.
6. Spolu s káblom je potrebné vymeniť tieto súčasti:
 - Automatický stop (26)
 - Vodič kábla (18)
 - Kábluvú zarážku (21)
 - Úchyt nástroja (24)

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo úrazu!

Nikdy nevyberajte pružinu z bubna.