

NÁVOD NA POUŽITIE

Kat.č. 714033



Pred použitím je nutné si dôkladne prečítať tento návod k obsluhu a pochopiť ju.
Návod si dobre uschovajte pre prípad, že budete v budúcnosti potrebovať nejaké informácie.

Charakteristika, použitie.

Pneu vŕtačka je ľahko ovládateľný stroj, určený na prácu s drevom i kovom. Model je odhlučnený, vybavený prípadne na otáčanie v ľavo / v pravo a vybavený skličidlom s ozubeným vencom. Vŕtačku charakterizuje malá vlastnosť pri vysokom výkone. Odfúk prebieha smerom dole.

Základné technické údaje

Prípojný závit	1/4"
Prevádzkový tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	44l / min
Počet otáčok pri chode naprázdno	200 ot. / min
Výkon pri vŕtaní do ocele	10 mm
Skličidlo	Ozubený veniec 10 mm

Prevádzkové a bezpečnostné zásady

1. Suchý a čistý stlačený vzduch musí mať na vstupe do vŕtačky tlak 6 bar a musí byť dodávaný v dostatočnom množstve.
2. Spoj, ktorým vzduch prúdi do prístroja, musí mať predpísané rozmery.
3. Vŕtačku je nutné chrániť pred vniknutím nečistôt. Preto je potrebné dbať o čistotu Vstupných a výstupných otvorov.
4. Zvláštnu pozornosť venujte vode, jej prítomnosť spôsobuje poškodenie vŕtačky. Nezabudnite denne vypúšťať z tlakovej nádoby kompresora kondenzovanú vodu a vysunúť prírodnú hadicu.
5. Hadicu pred pripojením k vŕtačke prefúkajte.
6. Pri práci s vŕtačkou používajte ochranné pomôcky.

Olejovanie

Olejovanie je základná povinnosť užívateľa pneu náradia. Vykonávajú ju denne a to vhodným Typom oleja – firma UNICORE dodáva špeciálny olej pre pneu náradie pod objednávacím číslom 40059 a 40060 (líšia sa len objemom nádoby). Najvhodnejším a najjednoduchším spôsobom je použitie olejovača, ktorý sa umiestni medzi kompresory a hadicu, privádzajúcu vzduch – objednávacie číslo olejovača je 41531. Olejovanie tak prebieha samovoľne, pretože olej je privádzaný spoločne so vzduchom. Pokiaľ nepoužijete tento spôsob, nalievajte denne menšie množstvo oleja priamo do otvoru, ktorým bude do vŕtačky privádzaný vzduch.

Ako s vŕtačkou zaobchádzať

- Priloženou kľučkou uvoľnite tlačidlo.
- Vložte príslušný vŕták a skličidlo dotiahnite.
- Nastavte si smer otáčania.
- K otvoru pod rukoväťou pripojte stlačený vzduch.



Záručne podmienky

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaní predloženého záručného listu podľa § 620/3 občianskeho zákonníka.

Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba päť rokov od dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis značky Gude bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou, alebo zlým materiálom.

Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradie vo vlastnom značkovom servise.

Záruka automaticky zaniká v týchto prípadoch:

- Nebol predložený originál záručného listu spolu s predajným dokladom
- Jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku
- Výrobok bol používaný v rozpore s návodom k obsluhu
- Údaje v záručnom liste a dokladoch o kúpe sa líši od údajov uvedených na výrobku
- Závada vznikla v dôsledku zásahu do výrobku
- Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením a pod.
- Výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa
- Ide o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja,...)