

Návod na použitie skrinky na kľúče KeyTronic s elektronickým zámkom

POZOR: Pedtým ako začnete s prevádzkou zámku, alebo sa pokúsite nastaviť nový kód pre elektronický zámok, prečítajte si prosím pozorne tieto prevádzkové inštrukcie. Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za funkčné poruchy spôsobené chybným prepínaním alebo použitím násilia, taktiež za prípadné znehodnotenie sejfu a ani za stratu majetku.

Nikdy nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri skrine.

Všeobecná poznámka:

Pri každom správnom stlačení tlačidla zaznie zvukový signál. Maximálny povolený čas medzi stláčaním tlačidiel je 30 sekúnd. Pri zadaní správneho vstupného kódu zaznie dvojité zvukové signál. Pri zadaní nesprávneho vstupného kódu zaznie zvukový signál 3 krát.

Pri zmene osobných kódov, sa vždy presvedčte, že dvere na skrini sú otvorené. V prípade, že sa niečo pokazí, budete mať stále prístup ku svojmu majetku.

1. OTVORENIE SKRINKY NA KĽÚČE PRVÝKRÁT:

- 1.1. Odstráňte kryt na prednej strane pod kľučkou dverí.
- 1.2. Vložte núdzový (náhradný) kľúč, ktorý je dodávaný s kľúčom od skrine a otočte ním v smere hodinových ručičiek.
- 1.3. Teraz skriňu môžete otáčaním kľuky na dverách v smere hodinových ručičiek kľúčom otvoriť.
- 1.4. Otočte núdzový (náhradný) kľúč do pôvodnej základnej polohy a vyberte ho. Nikdy nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri skrine.
- 1.5. Na vnútornej strane dverí, odstráňte kryt zásuvky na batérie.
- 1.6. Vložte štyri 1,5 V AA batérie (alkalické). Dávajte pozor na polaritu! Zatvorte zásuvku batérie.
- 1.7. Skriňa na kľúče s elektronickým zámkom sa dodáva s vopred predvoleným mastercode (1-2-3-4-5-6). Skôr ako začnete používať skriňu na kľúče, Vám doporučujeme zmeniť mastercode ako aj osobný užívateľský kód Usercode. Zapište si kódy, ktoré chcete použiť, predtým ako začnete programovať. Prosím, nepoužívajte žiadne kódy, ktoré majú vzťah k Vášmu priezvisku, dátumu narodenia a podobne. Kódy a núdzové kľúče majte vždy na bezpečnom mieste. Nikdy nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri skrine.

2. PROGRAMOVANIE USERCODE:

- 2.1. Otvorte skriňu na kľúče, ako je opísané v bode (1).
- 2.2. Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí.
- 2.3. Budete počuť 2 zvukové signály. Teraz máte 5 sekúnd na začatie programovania nového Usercode.

2.4. Pomocou klávesnice zadajte nový Usercode. Z bezpečnostných dôvodov Vám doporučujeme zadať kód z 3 až 8 číslíc. Potvrdiť kód stlačením tlačidla "#" na klávesnici na vonkajšej strane dverí.

2.5. Správne naprogramovanie je potvrdené 2 zvukovými signálmi.

2.6. Teraz ste úspešne naprogramovali Usercode.

3. PROGRAMOVANIE nového Mastercode:

3.1. Stlačte dvakrát na klávesnici "0".

3.2. Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí. Budete počuť 3 zvukové signály.

3.3. Pomocou klávesnice zadajte nový Mastercode. Z bezpečnostných dôvodov Vám doporučujeme zadať kód z 3 až 8 číslíc.

3.4. Potvrdte kód stlačením tlačidla „#“ na klávesnici na vnútornej strane dverí.

3.5. Správne naprogramovanie je potvrdené 2 zvukovými signálmi.

3.6. Teraz ste úspešne programovali nový Mastercode.

4. OTVORENIE SKRINE NA KLÚČE:

4.1. Pomocou klávesnice zadajte kód, ktorý musíte naprogramovať. Potvrdte zadanie Vášho kódu stlačením tlačidla "#".

4.2. Budete počuť 2 zvukové signály a zabliká zelená LED dióda. Teraz máte 5 sekúnd na otvorenie dverí pomocou kliku.

4.3. Otočte kľučkou dverí vpravo, aby otvorila dvere.

5. ZABLOKOVANIE PO ZADANÍ NESPRÁVNEHO KÓDU:

Pri zadaní nesprávneho vstupného kódu zvukový signál zaznie 3 krát. Po zadaní 3 nesprávnych kódov sa elektronický zámok zablokuje. Trvanie blokovania je stanovené na 4 minúty, počas tejto doby nie je možné so zámkom pracovať. Po 4 minútach môžete znova zadať kód.

6. NÚDZOVÉ OTVÁRANIE KLÚČOM:

V prípade, že ste stratili alebo zabudli kód, alebo keď sú batérie prázdne, môžete urobiť nasledovné:

6.1. Odstráňte kryt na prednej strane pod kľučku dverí.

6.2. Vložte núdzový (náhradný) kľúč, ktorý je dodávaný s kľúčom od skrine a otočte ním v smere hodinových ručičiek.

6.3 Teraz môžete skriňu otáčaním kľuky na dverách v smere hodinových ručičiek kľúčom otvoriť.

7. VÝMENA BATÉRII:

7.1. Otvorte zásuvku batérie na vnútornej strane dverí skrine na kľúče.

7.2. Vložte štyri 1,5 V AA batérie (alkalické). Dávajte pozor na polaritu! Zatvorte zásuvku batérie.

POZOR:

Dôrazne doporučujeme použiť vysoko-kvalitné alkalické batérie, s cieľom zabezpečiť správnu funkciu elektronického zámku.

7.3. Batérie nie sú súčasťou dodávky sejf!!!