

Návod na obsluhu: Hydraulický zdvihák : „GSE“ kat. č. 886062, 64

Neprehliadnite! Ak nebudú dodržané pokyny uvedené v tomto návode, výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za vzniknuté škody a zaniká nárok na záručnú opravu. Tento návod na obsluhu a údržbu je považovaný za trvalú súčasť stroja a má byť preto priložený k stroju i v prípade ďalšieho predaja. Doporučujeme zhotoviť pracovnú kópiu pre obsluhujúci personál. **Zvláštne upozornenie : Po zdvihnutí nákladu vždy použite bezpečnostne podpery skôr než začnete s opravami. V záujme vlastnej bezpečnosti zdvihák nepreťažujte nad udávanú hranicu (vid' tabuľka nižšie).**

1. ÚVOD

Hydraulický razítkový zdvihák GSE bol skonštruovaný výhradne na zdvíhanie predmetov. Jedná sa o akostný hydraulický valec, ktorého veľká základová doska zo špeciálnej liatiny prispieva k stabilite. Ventil sa ovláda pomocou ľahkochoďnej dvojdielnej zdvíhacej páky so zalicovaním. Razítko má ryhovanú hlavu, ktorú možno ešte pomocou závitú výškovo nastaviť.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdvihová sila	Rozsah zdvihu	Obj. č.
2000 kg	170 - 320 mm	18016
3000 kg	185 - 365 mm	18017
5000 kg	200 - 395 mm	18018
8000 kg	210 - 420 mm	84115
12000 kg	225 - 400 mm	84117
15000 kg	242 – 447 mm	84118
20000 kg	245 – 460 mm	84120

3. VYBAVENIE

Dvojdielna zdvíhacia páka, hydraulický zdvihák.

4. AKO SO ZARIADENÍM ZAOBCHÁDZAŤ

Zdvíhanie predmetu : Najprv otáčaním smerom doprava uzavrite ventil a pumpujte. Maximálny zdvih pri modeli GSE 18016 je 320 mm. Na otáčanie ventilu i pumpovanie slúži zložená zdvíhacia páka.

Spätný pohyb dolu : Pomocou prispôbeného konca páky pomaly otáčajte ventil smerom doľava a dôjde k samovoľnému zasunutiu nosnej plochy späť do podstavca.

5. BEZPEČNOSTNE ZÁSADY

- Zdvíhané vozidlo zaistíte proti pohybu !
- Hydraulický systém kontrolujte každé 4 mesiace, aby ste včas zistili možné hrdzavenie. Pokiaľ došlo ku korózii, očistite postihnutú časť a vydrhnite ju , potom potrite olejom.
- Zdvihák skladujte vždy v polohe, keď nebol ani najmenej napumpovaný.
- Nikdy zdvihák nepoužívajte na podopieranie alebo držanie predmetov po neobmedzene dlhú dobu!
- Po napumpovaní a zdvihnutí predmetu všetko zaistíte podperami.
- Zdvihák nesmie stáť na šikmej ploche alebo nepevnom podloží.
- Nepokúšajte sa manipulovať so zdvihákom, pokiaľ drží náklad.
- Zdvihák nijako neupravujte!
- Nikdy nedvíhajte bremená ťažšie než je vyznačená maximálna hmotnosť.

ÚDRŽBA

Používajte výhradne **hydraulický olej dobrej kvality**. Olej nemixujte s olejmi iných typov. Pokiaľ budete vykonávať olejovanie pravidelne, nedostanú sa do systému hydrauliky žiadne nečistoty. Pozor na odtekanie oleja pri uvoľnení ventilu. Olej sa dopĺňa po vybratí gumovej zátky, ktorá je označená

nápisom **oil** a umiestnená na tele zdviháka. Olej musí dosahovať až po otvor, ktorý sa otvorí vybratím zátky.