

Návod na použitie ocelového vozíka kat. č. 999052

Skladovanie

Ocelový vozík skladujte pri teplotách do 50 °C v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumové obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Ocelový vozík je určený na manipuláciu s kusovými bremenami s rovnou podstavnou a min. jednou opornou plochou, do hmotnosti 250 kg. Ťažisko bremena nesmie byť ďalej ako 250 mm od tejto zvislej plochy a bremeno tiež nesmie prepadnúť rámom vozíka. Tento typ vozíka je vybavený prídavnými kolesami $\varnothing$ 160 mm, ktoré uľahčujú pohyb po schodiskách so stupňom výšky 150 - 170 mm (štandardné schodiská). K bremenu vo zvislej polohe sa prisunie ocelový vozík, jeho lopata sa zasunie pod naklonené bremeno, pokiaľ sa neoprie trubkový rám. Po naklonení bremena na stranu k ocelového vozíka, sa tlakom na madlá nakloní do vratkej polohy, keď rovnováhu udržuje len obsluhujúca osoba. Ďalším náklonom do polohy, kedy časť hmotnosti bremena nesie obsluha, sa zvyšuje takto vyvolaná sila a je potrebné si uvedomiť ešte pred naložením bremena, či je obsluhujúca osoba fyzicky schopná ovládať sústavu v naklonenej polohe a v pohybe. Pri zastavení a vykládke je potrebné postupovať opačne ako pri nakládke a to tak pomaly, aby sa bremeno neprevrátilo od vozíka. Počas manipulácie a jazdy je potrebné brať tiež do úvahy bočný náklon, ktorý je predovšetkým obmedzený stabilitou bremena a spôsobený nerovnosťou podlahy. Vozík je určený na ručný potaž po rovných pevných plochách, bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb alebo zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernym pridaním saponátu, výnimkou sú ložiská kolies, kde sa nesmie dostať voda.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti ocelového vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť. Hlavné kolesá sa podľa potreby hustia na max. 0,25 Mpa.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené inštrukcie, aby nedošlo k preťaženiu alebo prevrhnutiu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík nárazmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nepoužívať poškodený vozík
- vzhľadom na to, že vozík v jazdnej polohe je samostatne nestabilný a musí ho držať obsluha, je nutné dbať na zvýšenú opatnosť a obsluhujúca osoba musí mať cit pre rovnováhu sústavy
- **Nosnosť vozíka je obmedzená predovšetkým fyzickými schopnosťami obsluhy.**

Pri dodržaní tohto návodu je výrobok bezpečný v zmysle zákona 102/2001 Zb.

Uschovajte pre ďalšie použitie.

Technické parametre

Typ	999052
Nosnosť kg	250
Lopata mm	250x300
Kolesá $\varnothing$ mm	2x260 bantam 2x160
	Hustiť na 0,25 Mpa max.