

Návod na použitie plošinového vozíka

999098 s oj 999099

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknitej dosky neodolnej vlhku. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje pryžové obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu kusových bremien o hmotnosti neprekračujúcu predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne. Hmotnosť bremena musí byť rovnomerne rozložená na ploche vozíka, nesmie dôjsť k jeho bodovému zaťaženiu a pri nakladaní nesmie dôjsť k rázu. Ďalej je potreba umiestniť náklad na vozík tak, aby jeho súhrnné ťažisko bolo pokiaľ možno čo najbližšie stredu nosnej plochy. Vozík je určený na ručný poťah bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat. schopnosti obsluhy. Manipulácia sa prevádza zasunutím výrazne nakloneného oje pod nosnú hlavu na prednej hrane vozíku a po vyrovnaní oje do pracovnej polohy poťahom za túto oj.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernim prídavkom saponátu, výnimkou je škára okolo nosnej plochy, kam sa nesmie dostať voda a ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potreba ich vymeniť.

Bezpečnosť

Behom prevádzky je potreba dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevráteniu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázy
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík bodovo
- nezaťažovať vozík excentricky
- vždy vhodne zaistiť náklad proti pohybu, posunutiu či preklopeniu
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Rozmery: š 800 d 1070 mm

Nosnosť 500 kg

Hmotnosť kg + oj kg

Koleso ø 200 mm