

Návod na použitie vozíku na manipuláciu s fľašami na technické plyny , kat. č. 999147

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50o v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje pryžové obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený k manipulácií s fľašami na technické plyny do hmotnosti 120 kg. K fľaše vo zvislej polohe sa prisunie vozík, jeho lopata sa zasunie pod fľašu, ta sa zaistí retiazkou a tlakom na tyč sa vozík preklopí na kolesá. Po naklonení fľaše na stranu k obsluhu sa vozík dostane do vratkej polohy, kde rovnováhu udržiava len obsluhujúca osoba. Ďalším náklonom do polohy, kde časť hmotnosti bremena nesie obsluha, sa zvyšuje takto vyvolaná sila a je potreba si uvedomiť pred naložením fľaše, či je obsluhujúca osoba fyzicky schopná ovládať zostavu v naklonenej polohe a v pohybu. Pri zastavení a vykladaní je treba postupovať opačne než pri nakladaní a to tak pomaly, aby sa fľaša neprevrátila od vozíku. Behom manipulácie a jazdy je potreba brať tiež v úvahu bočný náklon a nerovnosti podlahy. Vozík je určený na ručný potaž bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernim prídavkom saponátu, výnimkou sú ložiská kolies, kam sa nesmie dostať voda.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka.

Bezpečnosť

Behom prevádzky je potreba dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevráteniu vozíka, stojanu a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázy
- neprekročiť max. rýchlosť
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Rozmery: š 439 v 1350 h 250 mm pre 999147

Rozmery: š 439 v 1100 h 250 mm pre 999148

Nosnosť 120 kg

Hmotnosť 8 kg

Koleso 2x o 200 mm