

CZ - Návod na montáž výklopného zámku RHL.VZ.

Varianty: stříbrná (RAL9006.S), bílá (RAL9016.H), světle hnědá (RAL8003.SH) a tmavě hnědá (RAL8016.TH)

- 1) Přiložte rameno pantu na spodní okraj okna a přišroubujte přiloženým montážním materiálem.
- 2) Nasuňte závoru základny zámku do otvoru v rameni pantu. Mezera mezi základnou a ramenem musí být 3mm. Přišroubujte základnu zámku na rám okna pomocí přiloženého montážního materiálu.
- 3) Vložte klíček do zámku a jeho otočením zasuněte závoru.
- 4) Nasaďte plastové krytky.

CZ - Návod na montáž závorového zámku RHL.ZZ.

Varianty: stříbrná (RAL9006.S), bílá (RAL9016.H), světle hnědá (RAL8003.SH) a tmavě hnědá (RAL8016.TH)

- 1) Stisknutím tlačítka uvolníte závoru pro natočení do požadované pozice.
- 2) Přiložte zámek na rám okna tak, aby závora přesahovala přes okraj křídla okna a přišroubujte přiloženým montážním materiálem. V případě potřeby použijte přiložené podložky.
- 3) Stiskněte tlačítko a otočte závoru směrem vzhůru. Nasaďte plastové krytky.
- 4) Vložte klíček do zámku a uzamkněte závoru v požadované pozici.

CZ - Návod na montáž lankového zámku RHL.LZ.

Varianty: stříbrná (RAL9006.S), bílá (RAL9016.H), světle hnědá (RAL8003.SH) a tmavě hnědá (RAL8016.TH)

Varianta 1: okno otevírané ven

- 1) Umístěte zámkovou základnu (A) na rám okna a kabelovou základnu (B) na křídlo okna a oboje přišroubujte přiloženým montážním materiálem.
- 2) Nasaďte plastové krytky.

Varianta 2: okno otevírané dovnitř

- 1) Umístěte zámkovou základnu (A) na křídlo okna a kabelovou základnu (B) na rám okna a oboje přišroubujte přiloženým montážním materiálem.
- 2) Nasaďte plastové krytky.

Pro uzamčení kabelového zámku nasaďte koncovku kabelu do otvoru na zámkové základně a zatlačte dovnitř.

Pro uvolnění kabelového zámku pootočte klíčkem ve směru hodinových ručiček a druhou ruko vyjměte kabel z otvoru.

Upozornění:

Nainstalujte zámek dostatečně vysoko, aby s ním nemohlo dítě manipulovat.