

MONTÁŽ DVOJKRÍDLOVÝCH KYVNÝCH VRÁT SO ZATVÁRAČMI HAWGOOD

KAT. Č. 047038-047069

Pozn.: Analogicky k montáži dvojkřídlových kyvných vrat so zatváračmi Hawgoog možno postupovať podľa tohto návodu aj pri montáži jednokřídlového variantu.

A) POPIS DODÁVKY

- dva kusy dverných krídel z nerezovej ocele v tvare šibenice s prítlačnými lištami, pružinovými zatváračmi a základným profilom na ukotvenie krídel do ostenia
- dva kusy výplňového plastu z mäkkého PVC
- 4 ks podkladných pások TORAB
- montážne kolíky a všetok spojovací materiál na uchytenie plastov

B) VŠEOBECNÝ POSTUP MONTÁŽE

1) pred vlastnou montážou je nutné:

- rozbaľiť plasty, ktoré sú zamotané do jedného či viacerých obalov na čistú rovnú plochu, aby došlo k vyrovnaniu deformácií, ktoré vznikli pamäťou na tvar v obale. Tieto deformácie sa vyrovnajú najlepšie v teplej miestnosti spravidla už po niekoľkých hodinách
- demontovať prítlačné lišty z oboch krídel (proti zámene sú označené na vnútornej strane)
- do kratšieho (horizontálneho) ramena naskrutkovať niekoľko pomocných kolíkových skrutiek (príbalené k krídlam)

2) uchytenie obidvoch krídel

- priložte krídlo do otvoru, označte a vyvrtajte otvory pre valcové teleso zatvárača (o 35 – 40 mm)
- nasuňte krídlo do pripravených otvorov pre telesá zatváračov a nastavte ho do správnej polohy v stavebnom otvore
- profil 60 x 30 ukotvíte hore, dole a uprostred vždy z oboch strán montážnymi zvarmi (príp. skrutkovými spojmami) ku zárubni otvoru
- Pri ukotvení krídel je nutné dbať na uchytenie v správnej polohe (t.j. horizontálne ramená sú v jednej priamke a sú vodorovné). Tým zaistíte, že sa počas prevádzky budú obidve krídla zastavovať vždy naproti sebe

3) úprava a navesenie plastov

- plasty sú dodávané vo forme ROZMEROVÉHO POLOTOVARU. Tento je potrebné upraviť

podľa Vašich podmienok. Dôvodom sú prípadné nepresnosti otvoru a mierne prevesenie plastu.

- navešajte výplňový plast na pomocné kolíkové skrutky, zaistíte zovretím prítlačnou lištou
- označte ceruzkou požadované prekrytie plastov v strede (50 – 100 mm)
- označte ešte prípadný prebytočný plast u podlahy
- domontujte prítlačné lišty a plasty na podlahe orežte (pozdĺž lišty kvalitným odlamovacím nožom)
- opätovne navešajte plast
- medzi výplňový plast a lišty vložte podkladné pásky hr. 3 mm z mäkkého PVC (zvyšujú trvanlivosť plastov voči opotrebovaniu pri prevádzke)
- stiahnite prítlačné lišty ku krídlu zápusťnými skrutkami M8
- vymeňte pomocné kolíkové skrutky za skrutky zápusťné a všetky silno dotiahnite
- premažte odvaľovacie plochy vazelínou

C) ÚDRŽBA

- znečistený plast PVS je možné omývať a čistiť bežnými odmasťovacími prostriedkami bez abrazívnych zložiek, saponátmi, teplou vodou, WAP systémom. Udržiavaním maximálnej priehľadnosti plastu zvyšujete bezpečnosť prevádzky v okolí vrát
- predĺženie životnosti pružinových závesov zaistíte ich občasným premastením olejom či silikónovým sprejom a dotiahnutím skrutkových spojov