

NÁVOD NA MONTÁŽ

Stojan prospektový 166001



A) Zoznam dielov

1. Rameno podstavca
2. Pojazdové koliesko
3. Jeklový stojan
4. Závesné police drôtené

B) Postup montáže

1. Na ramená podstavca sa priskrutkujú pojazdové kolieska.
2. Ramená sa zasunú do spodnej časti stojanu a zaistia sa aretačnou skrutkou.
3. Do takto zostaveného stojanu sa zavesia drôtené police.