

NÁVOD NA MONTÁŽ

Otočný stojan na prospekty

Kat. č. 166003, 166004, 166005

A) Zoznam dielov

1. Základňa päťramenná	1 ks
2. Pojazdové kolieska	5 ks
3. Nosná tyč (rúrka)	2 ks
4. Nosič tlačovín (stenový)	4 ks (6 ks pri 166005, 166006)
5. Držiak nosiča tlačovín priechodný	2 ks
6. Držiak nosiča tlačovín nosný	1 ks

B) Postup pri montáži

1. Na základňu sa naskrutkujú pojazdové kolieska.
2. Do základne s kolieskami sa zasunie nosná tyč, zaistí sa aretačnou skrutkou a následne sa na ňu napojí druhý diel nosnej tyče.
3. Nosiče tlačovín sa priskrutkujú na držiaky nosiča, a to – nosný držiak hore a priechodný držiak doprostred a dole.
4. Takto zoskrutkovaný komplet sa nasadí na nosnú tyč a proti vytiahnutiu sa zaistí závlačkou.