

NÁVOD NA MONTÁŽ

Stojan prospektový 166007



A) Zoznam dielov

1. Podstavec plechový
2. Jeklový medzikus
3. Plechový držiak drôtených políc
4. Drôtené police

B) Postup montáže

1. Na plechový podstavec sa priskrutkuje jeklový medzikus.
2. Na jeklový medzikus sa z druhej strany priskrutkuje plechový držiak drôtených políc.
3. Ďalej sa na tento držiak priskrutkujú drôtené police.