

Návod na použitie držiadiel bicyklov 999793,4 a rampy 999796-999800

Zostavenie

Voľné držiadlá bicyklov sa montujú priamo na zvislé plochy stavebných objektov osovo vo výške osi bicyklu cca 400mm. Pri nasadení na rahno je potrebné vybrať rahno na 90° alebo 45° státie. Pri spájaní rahien do dlhších úsekov postupujeme tak, že spoj podoprieme zvislou vzperou a každú jej skrutku prestrčíme jedným rahnom.

Tým sa rahna spoja zároveň s pripojením podstavca a držiadla. Na voľných koncoch jednoducho využijeme obidva otvory v rahne.

Prevádzka

Stojan je určen na zaistenie stabilnej plochy bicyklov, po zasunutí predného kolesa do držiadla. Je určený na vodorovné plochy, ak je umiestnený na svahu, musí byť na spodnej strane, tak, aby sa bicykel zasúval zhora a aby samovoľne nevyklzával.

Čistenie

Stojany sa môžu utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, alebo čistiť tlakovou vodou.