

Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)


Model: EX-302

Manutan nr.: 131004

(1)X1	(2)X1	(3)X1
		
(4)X1	(5)X1	(6)X5
		

Ax4  M6x40

M6 



CZ: Je důležité smontovat všechny části tak, aby šipky (ukazatele) směřovaly stejným směrem. Před použitím židle se ujistěte, že všechny šrouby jsou plně dotaženy. Každý měsíc zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě na židli nestoupejte!

SK: Je dôležité zmontovať všetky časti tak, aby šípky (ukazovatele) smerovali rovnakým smerom. Pred použitím stoličky sa uistite, že sú všetky skrutky úplne dotiahnuté. Každý mesiac skontrolujte a dotiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE: V žiadnom prípade na stoličku nestúpajte!

PL: Ważne jest, aby zamontować wszystkie elementy tak, aby strzałki (wskazniki) były skierowane w tym samym kierunku. Przed użyciem krzesła należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone. Wszystkie śruby należy kontrolować i dokręcać raz w miesiącu.

UWAGA: W żadnym wypadku nie należy stawać na krześle!

HU: Fontos úgy összeszerelni minden részt, hogy a nyílak (mutatók) ugyanabba az irányba mutassanak. A szék használatá előtt ellenőrizze, hogy minden csavar jól be van-e húzva. Minden hónapban ellenőrizze és húzza be az összes csavart.

FIGYELEM: A székre semmilyen körülmény között ne álljon!



All you need. **With love.**