




Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK),
Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU),
kat. č. 1131020-1131021-1131022

MODEL: MA-319

(1)X1	(2)X1	(3)X1	(4)X1
			
(5)X1	(6)X1	(7)X1	(8)X5
			


Ax6  M6X18

Bx6  M6X30

Cx4  M6X45

Dx2 

M6 



All you need. **With love.**

CZ: Je důležité smontovat všechny části tak, aby šipky (ukazatele) směřovaly stejným směrem. Před použitím židle se ujistěte, že všechny šrouby jsou plně dotaženy. Každý měsíc zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě na židli nestoupejte!

SK: Je důležité zmontovať všetky časti tak, aby šípky (ukazovatele) smerovali rovnakým smerom. Pred použitím stoličky sa uistite, že sú všetky skrutky úplne dotiahnuté. Každý mesiac skontrolujte a dotiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE: V žiadnom prípade na stoličku nestúpajte!

PL: Ważne jest, aby zamontować wszystkie elementy tak, aby strzałki (wskaźniki) były skierowane w tym samym kierunku. Przed użyciem krzesła należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone. Wszystkie śruby należy kontrolować i dokręcać raz w miesiącu.

UWAGA: W żadnym wypadku nie należy stawać na krześle!

HU: Fontos úgy összeszerelni minden részt, hogy a nyilak (mutatók) ugyanabba az irányba mutassanak. A szék használatá előtt ellenőrizze, hogy minden csavar jól be van-e húzva. Minden hónapban ellenőrizze és húzza be az összes csavart.

FIGYELEM: A székre semmilyen körülmény között ne álljon!



All you need. **With love.**

www.manutan.cz
www.manutan.hu
www.manutan.pl
www.manutan.sk