

Stolový ventilátor
NÁVOD NA OBSLUHU

Č. MODELU: TX-901D kat. č. 1167001



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie alebo pre prípad, keby bolo nutné ho odovzdať tretej strane.

VAROVANIE: Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb znížilo.

1) Všeobecne

Skontrolujte, či sú elektrické parametre tohto spotrebiča kompatibilné s vašou elektroinštaláciou.

Tento spotrebič nemôžu obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nedostali od tejto osoby pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.

Na ochranu proti ohrozeniu elektrickým prúdom neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte v blízkosti vody.

Tento spotrebič je určený iba na použitie v interiéri.

Na hornú stranu prístroja nekladte žiadne predmety.

Nevytahujte prístroj zo zásuvky, pokiaľ máte mokré ruky, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Neprenášajte spotrebič, keď je v prevádzke.

Umiestnite ho na zaistenú a rovnú plochu. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu.

Neoprávnené použitie a technické úpravy na spotrebiči môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.


Do spotrebiča nestrkajte žiadne predmety. Spotrebič nerozoberajte.

2) Elektrická bezpečnosť

Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený, a to výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo obdobne kvalifikovanými pracovníkmi, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

2. SÚČASTI:

- 1 Predná mriežka
- 2 Skrutka lopatky
- 3 Lopatka ventilátora
- 4 Matica mriežky
- 5 Zadná mriežka
- 6 Hriadeľ motora
- 7 Kryt motora
- 8 Gombík oscilácie
- 9 Teleso ventilátora
- 10 Ovládací spínač rýchlosti (0, 1, 2)
- 11 Kryt prednej mriežky



3. ZOSTAVENIE

1. Z krytu motora uvoľnite maticu mriežky.
2. Mriežku pevne umiestnite späť ku krytu motora a potom ju silne dotiahnite otáčaním matice mriežky proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zatlačte lopatku pozdĺž hriadeľa motora.
4. Pomocou dodaných skrutiek zostavte kryt prednej mriežky na prednej mriežke.
5. Zaveste prednú mriežku k zadnej mriežke pomocou dodaného fixátora polohy na prednú ochrannú obrubu a potom ich stiahnite k sebe pomocou dodaných svoriek.
6. Ochrany je nutné zaistiť pomocou dodaných skrutiek.
7. Zatlačte na gombík oscilácie na spustenie oscilácie.
8. Vytiahnite gombík oscilácie a osciláciu zastavte.