

# SKRINKY S PODVOJNÝM DNOM S PATENTOVOU KLÚČOVOU ZÁMKOU

Kat.č. 801004-801007

## I. Otváranie skrinky a snímanie dvojitého dna

1. Pre otvorenie skrinky treba otočiť kľúčom jedenkrát vpravo do pozície umožňujúcej vytiahnutie kľúča zo zámk. Týmto sa uvoľní druhé dno, kým veko ostáva zatvorené.
2. Skrinku je teraz možné zdvihnúť za rúčku, dno ostane v mieste pripevnenia
3. V tejto pozícii je zámka spoločne otvorená a nezabezpečuje bezpečné prenášanie skrinky, preto po zdvihnutí skrinky z druhého dna je treba zamknúť zámku otočením kľúča doľava na doraz.
4. Po oddelení skrinky od dna je možné ju voľne prenášať a po skončení práce zamknúť do sejfu.
5. Po prenesení skrinky na miesto použitia treba otočiť kľúčom dvakrát doprava na doraz, čím sa otvorí veko.

## II. Zatváranie skrinky a jej umiestenie na druhé dno

1. Otvoriť zámku vykonajúc jednu otočku doprava umožňujúcu vytiahnutie kľúča, nasunúť zadnú časť dna na zahnutý diel zadnej strany skrinky, naložiť ju na dno a otočením kľúča doľava na doraz úplne zamknúť skrinku.
2. Toto spôsobí súčasné uzamknutie veka s dnom, čo znemožňuje krádež celej skrinky

## Dodatočné informácie

V skrinkách s patentovou kľúčovou zámkou, ktoré nie sú vybavené druhým dnom, sa zámka otvorí dvojnásobným otočením kľúča doprava na doraz. Uzamknutie sa uskutoční v opačnom slede.

## POZOR!

Iba úplné uzamknutie zámk. garantuje bezpečné prenášanie a uzatvorenie skrinky.

## III. Skrinky s blokovacím zariadením (dve zámk.)

V nami ponúkaných typoch skriniek vybavených dvomi zámkami – centrálnou hlavnou a druhou bočnou „blokovacou“. Pred otváraním skrinky treba najprv otvoriť bočnú blokovaciu zámku otočením kľúča o 90° v smere šípky na doraz „O“ - otvorené. Ďalej postupovať ako v návode vyššie.

Pre zablokovanie hlavnej zámk. ju treba uzamknúť podľa návodu a potom otočiť na doraz v smere písmena „Z“ – zamknuté, zamknúť blokovaciu zámku a vytiahnuť kľúč.

Hlavná zámka bude zablokovaná a otvorenie skrinky jedným kľúčom nebude možné.

## SKRINKY S JEDNODUCHÝM DNOM S PATENTOVOU ZÁPADKOVOU ZÁMKOU

V skrinkách s jednoduchým dnom a západkovou zámkou sa otváranie uskutočňuje otočením kľúča o 90° vpravo. Uzamknutie sa prevedie opačným smerom.

## POZOR!

Podmienkou bezpečného prenášania skrinky je jej uzamknutie a vytiahnutie kľúča zo zámk. Na všetky naše výrobky poskytujeme 2 ročnú záruku s výnimkou mechanického poškodenia laku.

[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

[www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)



All you need. With love.