

Návod na použitie odvíjača sťahovacej pásky 999002 a 999137



Skladovanie

Odvíjač skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí.

Prevádzka

Odvíjače sú vybavené nosičom dutinky PE pásky, ktorý umožňuje nasadenie dutinky širokej 150 a 180 mm. Prestavenie sa robí vložení, alebo vytiahnutím 30mm dlhých dištančných trubičiek na rozperných trňoch odvíjacieho kríža. Stredovú skrutku doplníme podľa potreby silonovým špalíkom, navlečeným na osi, aby sme dosiahli brzdný účinok dotiahovaním plastovej matice. Presunutím rozperných trňov v otvoroch kríža dosiahneme tri rôzne priemery na dutinku, 200, 300 a 400mm.

Čistenie

Odvíjač sa môže utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu.

Údržba

Odvíjač nevyžaduje po celú dobu životnosti žiadnu údržbu, s výnimkou nastavenia brzdného účinku centrálnej matice, ktoré je nutné vždy pri výmene cievky.

Bezpečnosť

Pri práci s odvíjačom dbajte na dostatočnú vzdialenosť odvíjacieho kríža od osôb, aby nedošlo k ich zachyteniu pri ťahu za pásku a neťahajte za pásku príliš prudko, aby ste odvíjač neprevrátili.