

Návod na použitie vozíku

999115

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknej dosky neodolnej vlhku. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje pryžové obruče kolies a tukové náplne v ložiskách. To isté s výnimkou kolies platí pre stojan.

Zostavenie

Stojan 999115 je zostavený, na podvozku 999078 zoskrutkovaný a doplnený drevenými výplňami plôch.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu plošných bremien o hmotnosti neprekračujúcu predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne. Vozík je určený na ručný potaž bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernim prídavkom saponátu, výnimkou je škára okolo nosnej plochy, kam sa nesmie dostať voda a ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potreba ich vymeniť.

Bezpečnosť

Behom prevádzky je potreba dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevráteniu vozíka, stojanu a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázy
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík excentricky, rozumie sa, že uložená tabuľa nesmie mať ťažisko za rovinou okrajových oblúkov (napr. extrémne vysoká tabuľa)
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Rozmery: š 800 v 1800 d 1200 mm

Nosnosť 600 kg

Hmotnosť kg

Koleso o 200 mm