

Návod na použitie vozíka pre manipuláciu so sudmi

Kat. č. 999138

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumové obruče kolies a tukové náplne ložísk.

Prevádzka

Vozík je určený na manipuláciu s oceľovými sudmi do hmotnosti 300 kg. K sudu vo zvislej polohe sa prisunie zdvihnutý vozík, jeho pätky sa zasunú pod sud, ten sa zaistí ozubom na riadiacu tyč (jej zasunutím) a tlakom na túto tyč sa vozík preklopí na kolesá. V tejto polohe je možné sudom otáčať okolo jeho osi pre možnosť odberu jeho obsahu. Vozík je určený pre ručný potah bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb alebo zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou utierkou s miernym pridaním saponátu, výnimku tvoria ložiská kolies, kde sa nesmie dostať voda.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené inštrukcie, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo prevráteniu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík nárazmi
 - neprekročiť max. rýchlosť
- nepoužívať poškodený vozík