

Návod na použitie vozíka 999670 a 999671

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknitej dosky ktorá nie je odolná proti vlhkosti. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumové obrúčky kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu kusových bremien s hmotnosťou ktorá neprekračuje predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestranstvách s rovnou a dostatočne pevnou podlahou.

Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne.

Hmotnosť bremena musí byť rovnomerne rozložená na ploche vozíka, nesmie dôjsť k jej bodovému zaťaženiu a pri nakladaní nesmie dôjsť k nárazu. Pri nakladaní a vykladaní je potrebné dbať na to, aby zaťaženie súhrnne pôsobilo medzi kolesami, aby napr. prílišným zaťažením prednej hrany nedošlo k prevráteniu vozíka. Vozík je určený na ručné potáhovanie bez nárazov do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravovanie osôb ani na prepravovanie zvierat.

Čistenie

Vozík sa môže utierať vlhkou handrou s mireným prídavkom saponátu, výnimkou sú ložiská kolies do ktorých sa nesmie dostať voda.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, priesaku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné tukové náplne vymeniť.

Bezpečnosť

V priebehu prevádzky sa musí dbať na všetky hore uvedené inštrukcie tak, aby nenastalo preťaženie alebo aby nedošlo k prevráteniu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozíky nárazmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík bodovo
- nezaťažovať vozík excentricky
- vždy vhodne zaistiť náklad proti pohybu, posunutiu alebo preklopeniu
- nepoužívať poškodený vozík, alebo vozík s málo nafúkanými kolesami.

Technické údaje

typ		670	671
Menovitá nosnosť	kg	250	150
Ložná plocha	mm	1200x600	800x600
Hmotnosť	kg	13	10
Priemer kolesa	mm	125	