



A folyékony szappan adagoló használatai utasítása.

1. Vegyük le az adagoló fedelét.
2. Lefelé mozgatva válasszuk le az adagoló hátsó részét (a 542 és 54 típusoknál csak az elülső részt kell felemelni).
3. A hátsó részt csavarozzuk a falhoz.
4. Helyezze vissza az adagolót a hátsó rész sínekbe.
5. Öntsön folyékony szappant az adagolóba.
6. Az adagoló készen áll a használatra.

Instrukcja obsługi dozowników mydła w płynie.

1. Zdejmij pokrywkę dozownika.
2. Oddziel tylną część dozownika, przesuwając ją w dół (w modelach nr 542 i 54 wystarczy odchylić przednią część).
3. Przykręć tylną część do ściany.
4. Włóż dozownik z powrotem do prowadnic tylnej części.
5. Wlać mydło w płynie do dozownika.



6. Dozownik jest gotowy do użycia.

Návod na používanie dávkovačov tekutého mydla.

1. Odstráňte viečko dávkovača.
2. Pohybom nadol oddelíme od dávkovača zadnú časť (u č. 542 a 54 odklopíme len prednú časť).
3. Samotnú zadnú časť prišraubujeme k stene.
4. Nasadíme dávkovač späť do koľajničiek zadnej časti.
5. Nalejte do dávkovača tekuté mydlo.
6. Dávkovač je pripravený na použitie.