



Návod na použití skříně na chemikálie

Produkt:

Skříně na chemikálie řady SCH

Použití:

Skříň slouží k uložení vodu ohrožujících látek, není ohnivzdorná, množství uložených látek nesmí překračovat záchytný objem van. Vany s roštem jsou konstruovány tak, že uložené látky stojí na roštu a nezmenšují tím záchytný objem vany.

Záchytný objem van

- záchytná vana z pozinkovaného plechu s roštem, záchytný objem 19 L / 1 vana
- záchytná vana z pozinkovaného plechu bez roštu, záchytný objem 19 L / 1 vana

Podmínky používání výrobku:

Skladované látky musí být ve skříni uskladněny v originálních obalech.

Pokud dojde k vylití skladovaných látek do záchytných van, je třeba látky z povrchů odstranit a potřísněné plochy vyčistit. Pozinkované a lakované části skříně nejsou konstruovány na dlouhodobé přímé působení rozlitých skladovaných chemických látek. Záchytné vany mají poskytnout ochranu životního prostředí před znečištěním unikajícími skladovanými látkami. Při dlouhodobém přímém kontaktu skladovaných látek s povrchem skříně (zejména kyselých nebo zásaditých roztoků) může povrch skříně začít korodovat.

Pokud jsou tyto podmínky používání výrobku porušeny, jedná se o porušení záruky výrobku.