

Návod na použitie kat. č. 1065037, 1065038, 1065039
Vozík s rukoväťou

sw-500.100, sw-600.100, sw-700.100, sw-800.100



Novinka

Otočné kolieska s brzdami a krytom na ochranu nôh – pre vašu bezpečnosť.

Užitočné zaťaženie: 400 kg (sw-500.100)

Užitočné zaťaženie: 500 kg (sw-600.100, sw-700.100, sw-800.100)

Montáž:

1. Nasadíte čelnú stenu do puzdier v rohoch na tej hrane základnej dosky, pri ktorej sú kolieska s brzdami.
2. Čelnú stenu do puzdier pevne priskrutkujete.

Pre vašu bezpečnosť:

1. Venujte pozornosť označeniu výrobku.
2. Vozík zaťažujte súmerne.
3. Dávajte pozor na maximálne povolené zaťaženie podláh, kam vozík umiestňujete.
4. Vozík umiestňujte len na rovnú a nosnú podložku.
5. Pravidelne kontrolujte, či nie je vozík poškodený.
6. Na vozíku nie je dovolené prepravovať osoby.
7. V prípade použitia na naklonenej ploche je nutné vozík vyložiť; použitie na svahu nad 2 % nie je dovolené.



Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: manutan@manutan.sk
www.manutan.sk

