

■ Bedienungsanleitung / Návod na použitie

Tischwagen 2 Etagen / Pojazdny stolík, 2 poličky, 1000 kg
sw-700.530 (1065159), sw-800.502 (1065160),
sw-800.511 (0157025)

Neu

Lenkrollen mit Radfeststeller und
Fußschutz für Ihre Sicherheit

Nové Obrtlíkové kolesá s
brzdami a chráničom nôh pre
vašu bezpečnosť

Aufbau:

1.- Vier Rohre mit beidseitig
eingeschweißtem Gewinde in
die Hülsen einstecken.

2.- Deckplatte mit
Schiebegriff oben aufstecken
und mit den mitgelieferten
Schrauben befestigen.

3.- Alle Schrauben und
Stangen fest anziehen.



Traglast: 1000 kg

Nosná kapacita: 1000

Montáž:

1. Vložte štyri rúrky s
navareným závitom na
obidvoch stranách do
puzdier.

2. Namontujte vrchnú dosku s lištou
držadla na vrchnú časť a upevnite
ju
pomocou dodaných skrutiek.

3. Pevne zaskrutkujte všetky rúrky
a skrutky.

Zu Ihrer Sicherheit:

- 1.- Achten Sie auf die Eintragungen des
Typenaufklebers.
- 2.- Beladen Sie die Böden gleichmäßig.
- 3.- Achten Sie auch auf die Tragfähigkeit
des Untergrundes, auf dem Ihr VarioFit
Modell steht.
- 4.- Stellen Sie den Wagen nur auf feste
und ebene Böden.
- 5.- Kontrollieren Sie den Wagen in
regelmäßigen Abständen auf Schäden.
- 6.- Der Wagen darf nicht zum Transport
von Personen verwendet werden.
- 7.- Beim Einsatz im Gefälle muß der
Wagen unbeladen sein; die Neigung von
2% darf bei der Benutzung nicht
überschritten werden.

Pre vašu bezpečnosť:

1. Majte na zreteli informácie napísané na
štítku.
2. Vozík zaťažujte symetricky.
3. Dbajte na maximálne zaťaženie
podlahy, kde sa nachádza vozík.
4. Vozík stavajte len na rovné a pevné
povrchy.
5. Pravidelne kontrolujte vozík, či nie je
poškodený.
6. Prevážanie osôb nie je povolené.
7. V prípade použitia stolíka v sklone
ho musíte zbaviť nákladu; Použitie v
sklone > 2 % nie je povolené.

www.manutan.cz
www.manutan.hu
www.manutan.pl
www.manutan.sk



All you need. With love.