

WEICON Epoxidové minútové lepidlo

Kat.č. 817001

WEICON Epoxidové minútové lepidlo je rýchlo tvrdnúce 2 zložkové lepidlo s extrémne silnou lepiacou silou, takže sa používa hlavne pri nízkych teplotách, kde je treba rýchle upevnenie. Dodáva sa v praktickej dvojitej striekačke, ktorá automaticky zaručuje správny pomer 1:1. Je ideálna pre **konštrukcie, montáže a opravy. Hodí sa pre zlepenie takmer všetkých materiálov, ako napr. kovu, skla, kameňa, keramiky, dreva a mnohých tvrdých hmôt.** Lepidlo tvrdne na transparentnom spojení odolnému proti rázu. Vytvrdnuté lepidlo sa nescvrkáva, je odolné proti väčšine chemikálií a má extrémne vysokú pevnosť na ťah a úder. **WEICON Epoxidovým minútovým lepidlom môžu byť premostené aj väčšie medzery.**

Návod na použitie:

Najlepšie výsledky sa dosiahnú na odmastených a čistých plochách, ktoré sa môžu prípadne aj ľahko zdrsníť.

Pri izbovej teplote (20 až 25°C) nastáva vytvrdnutie asi po 3 až 4 minútach. Teplota proces tvrdnutia ovplyvňuje. Pri teplotách okolo +5°C lepidlo ešte tvrdne a umožňuje aj potom zlepenie alebo opravy tam, materiály ďalej nereagujú. V týchto prípadoch je ale treba brať do úvahy dlhší čas tvrdnutia (najmenej 2 hodiny).

Tepelná odolnosť: **od -35°C do +80°C**

Obsah: **24ml**

Pozor:

R 36/38 Dráždi oči a pokožku 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s pokožkou.

S 2 Uchovávať mimo dosah detí.

S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 23 Nevdychujte plyn.

S 24 Zabráňte styku s kožou. S 37 používajte vhodné ochranné rukavice.

S 60 Tento materiál alebo jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad.

Prvá pomoc:

Po vdýchnutí: pacienta odniesť na čerstvý vzduch a udržiavať v teple, vyhýbať sa námahe.

Nepodávať nič na jedenie. Pri bezvedomí uviesť pacienta do stabilizačnej polohy a konzultovať s lekárom.

Pri styku s kožou: pošpinený odev odstrániť. Pokožku okamžite umyť vodou a mydlom.

V prípade potreby použiť čistiaci prostriedok. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadla alebo riedidlá.

Po styku s očami: 10 minút preplachujte prúdom vody pri otvorených viečkach, v prípade potreby navštíviť lekára.

Po požití: ihneď privolať lekára. Pacienta ukludniť. Nevyvolávať zvracanie.

Xi



Dráždivý