

Návod na obsluhu váhy PROFI-Steel

Katal. č.: 043220



Napájanie

4 x 1,5 V AAA mikrobatérie

Otvorte priehradku pre batérie na spodnej strane váhy a vložte batérie predpísaným spôsobom.

Umiestnenie váhy

Pre správne výsledky váženia musí byť váha na rovnom podklade. Váhu neumiestňujte na vibrujúci podklad, do vlhkých alebo prašných priestorov a nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu a izbovým teplotám nižším než 10 °C a vyšším než 30 °C.

Uvedenie do prevádzky

On/Off/Tare



Stlačte tlačidlo. Na displeji sa objaví „HELO“
Vyčkajte, pokým sa neobjaví „0 g - 0,00 oz“

Prepínanie váhových jednotiek

Keď je váha vo vážiacom režime, zvolte tlačidlom „Mode“ požadovanú mernú jednotku „g“ (gram) alebo „oz“ (unce).

Vypnutie váhy

On/Off/Tare



Stlačte tlačidlo cca na 4 sekundy – váha sa vypne. Tento čas bol zvolený úmyselne, aby sa zabránilo vypnutiu váhy nedopatrením.

Poznámka: Ak sa s váhou nepracuje, automaticky sa vypne po 60 sekundách.

Funkcia Tara

On/Off/Tare



Vypnite váhu. Položte nádobku.

Zapnite váhu – na displeji sa objaví „0 g“

Do nádoby dajte vážený tovar **A**. Na displeji sa objaví hmotnosť tovaru **A**.

Stlačte tlačidlo – na displeji sa objaví „0 g“

Do nádoby pridajte vážený tovar **B**. Váha ukáže hmotnosť tovaru **B**.

Tlačidlo opäť stlačte – na displeji sa objaví „0 g“

Tento postup môžete opakovať, pokiaľ nie je dosiahnutá nosnosť váhy.

Poznámka: Po odstránení nádoby a váženého tovaru sa na displeji objaví záporná hmotnosť.

Pre ďalšie váženie stlačte tlačidlo.

Na displeji sa objaví „0 g“

Chybové hlásenia

„Lo“ Vymeňte batérie alebo batérie nie sú správne vložené.

„EEEE“ Prekročenie vážiacej kapacity.

Záruka

Na všetky poruchy v dôsledku výrobných chýb alebo chýb materiálu poskytujeme záruku 3 roky od dátumu nákupu. Ak dôjde k poruche na váhe, vráťte ju obchodníkovi (ak možno v originálnej škatuli, resp. dôkladne zabalenú). Nezabudnite priložiť kópiu dokladu o kúpe, na ktorom je zrejмый dátum nákupu. Pri poruche na váhe spôsobenej neodborným zaobchádzaním zaniká nárok na záruku (napríklad, ak by ste použili batérie bez ochrany proti vytečeniu, alebo ak by ste váhu sami otvorili).

Na povrchovú úpravu dnešného nábytku sa používajú rôzne laky a plasty, ktoré sa potom ošetrujú rôznymi prostriedkami. Mnohé z týchto prostriedkov môžu pôsobiť agresívne na plastové pätky váhy, ktoré tak môžu na nábytku zanechať nepríjemné stopy. Za takéto škody nemôžeme ručiť. Pre svoju váhu preto používajte nekĺzavú podložku.

Váha je vybavená inteligentným nulovacím zariadením, ktoré vo výnimočných prípadoch môže viesť k tomu, že pri pomalom prisypávaní tovaru bude displej ukazovať stále nulu.

Bezpečnostné upozornenie

Váha je chránená pred striekajúcou vodou podľa IPX2. Chráňte pred vniknutím vody do priehradky s batériami. Potraviny pri vážení nedávajte do priameho kontaktu s tanierom váhy.

Čistenie

Čistite vlhkou utierkou alebo použite trochu prostriedku na čistenie skla. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani prostriedky na drhnutie. Váha sa nesmie ponoriť do vody.

Informácia:

Všetky batérie dodávané nami zo závodu majú nízky obsah škodlivých látok!

Zákonná povinnosť pri likvidácii batérii:

Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Staré batérie môžete odovzdať na verejných zberných miestach vo vašej obci alebo všade tam, kde sa podobné batérie predávajú.

Upozornenie:

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto označenia:



Pb = batéria obsahuje olovo

Cd = batéria obsahuje kadmium

Hg = batéria obsahuje ortuť

Technické parametre

Úprava:

Nosnosť:

Dielik na stupnici:

Minimálna vážená hmotnosť: 20 g

Hmotnosť:

Rozmery:

Vážiaci tanier:

Výr. č.:

PROFI-Steel

chránené pred striekajúcou vodou podľa IPX2

10 kg / 352,7 oz

od 20 g do 5 000 g = 1 g,

od 5 002 g do 10 kg = 2 g

830 g

252 x 200 x 24 mm

205 x 200 mm

48 100054



Tento prístroj je odrušený v súlade s platnou smernicou ES o elektromagnetickej kompatibilite – EMV (2004/108).

Poznámka: Pri extrémnych elektromagnetických vplyvoch, napr. pri prevádzkovaní rádiových staníc v bezprostrednej blízkosti váhy, môže dôjsť k ovplyvneniu zobrazovanej hodnoty. Po ukončení rušivého vplyvu je možné váhu opäť riadne používať, eventuálne je nutné jej opätovné zapnutie.