

Návod na použitie stojanov na bicykle 999460-463, 465 a 466

Zostavenie

Jednotlivé oblúky sa po zostavení nasadia na uholníkový rám a priloženými skrutkami sa upevnia. Pozor, skrutky sú v PE sáčku pritiažené fóliou k rámu, nevyhodíte ich aj s obalom.

Oblúky sa nasadzujú striedavo pokiaľ ide o výšku a ak je to žiadúce aj pokiaľ ide o smer postavenia bicyklov. K stojanom 465 a 466 sú už pevne privarené. Rámy sa kotvia zvislými otvormi do podkladu ľubovoľným typom kotiev podľa jeho materiálu. Keď je stojanov viac, dajú sa pospájať aj cez otvory v čelách rámov.

Prevádzka

Stojan je určený na zaistenie stabilnej plochy bicyklov, po zasunutí predného kolesa do medzery medzi oblúky držiadiel.

Čistenie

Stojany sa môžu utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, alebo čistiť tlakovou vodou